カレンダー

カレンダーを表示する

- ●「月表示」(1ヵ月表示/2ヵ月表示)と「週表示」の2種類のカレンダーを表示できます。
- お買い上げ時には、「月表示」(1ヵ月表示)に設定されています。

メニュー > ツール → ツール1 (※)

- ¶「カレンダー」を選び、●を押す。
 今月のカレンダー(カレンダー画面)が表示されます。
 - 目付/時刻未設定時: ◎ (地域選択) ▶● 目付/時刻入力 ●
 - カレンダーの操作方法を表示: 図(メニュー) → 「ヘルプ」選択→
 - カレンダー画面に戻る:上記操作のあ と●

<u>たュー表示</u> 切替 カレンダー画面 (1ヵ月表示)

■カレンダー画面でできること

ボタン	月表示のとき	週表示のとき
X ±0.12%	先月を表示※1	先週を表示
# 2	翌月を表示※1	翌週を表示
0 to to	ヘルプ	
2 /h/C	簡易登録(スタンプ貼付)※2	_
4 & GHI	色設定(当日)	
5 tk	今日を表示	

- ※1 2ヵ月表示のときは、2ヵ月単位で切り替わります。
- ※2 1ヵ月表示のときだけ操作できます。

ボタン	月表示のとき	週表示のとき
6 NNO	件名検索	
8 **	指定日へ移動	
③	前の週/次の週選択※1	前の時間帯/次の時間帯選択
⊙	日選択	

※1 2ヵ月表示のときは、2ヵ月単位で切り替わります。

表示設定
カレンダーを起動したときの画面表示を設定します。

類地端月表示(1ヵ月表示)

└ニュ- ▶ ツール **⇒** ツール1(※) **⇒** カレンダー

図 (メニュー) → 「カレンダー設定」選択 → ⑥ → 「表示設定」選択 → ⑥ → 表示方法選択 → ⑥

カレンダー色 設定 カレンダーに表示される日付の色を設定できます。

織地勝日曜日/祝日:レッド、土曜日:ブルー、その他:ブラック

メニュー > ツール → ツール1(※) → カレンダー

曜日ごとの色を設定する

図 (メニュー) → 「カレンダー設定」選択 → ⑥ → 「色設定」選択 → ⑥ → 「曜日」選択 → ⑥ → 曜日選択 → ⑥ → 表示色選択 → ⑥

日付を指定して設定する

設定日選択◆◎(メニュー)→「カレンダー設定」選択 ◆◎→「色設定」選択◆◎→「当日」選択◆◎→表示 色選択◆◎

- ■曜日指定と同じ色にする:表示色選択時に「未設定」選択→●
- 色設定を解除する: 図 (メニュー) → 「カレンダー設定」選択
 ボー → 「色設定」選択 → → 「色設定 (当日) 解除」選択
 → 設定を解除する条件選択 → → 「はい」選択 → ●

あらかじめ登録されている祝日を非表示(解除)/ 再表示したり、オリジナルの祝日を作成します。

ツール → ツール1(🚱) → カレンダー

祝日を非表示(解除)/再表示する

□ (メニュー) ⇒ 「カレンダー設定」選択 ⇒ ● ⇒ 「祝日 設定」選択▶●▶● (「プライベート祝日設定」/「国 民の祝日設定 | 選択) ▶ 非表示 (解除) / 再表示する祝 日選択▶● (□/▼)

■すべての祝日の非表示(解除)/再表示:祝日選択画面で □ (メニュー) ⇒ 「全チェック」 / 「全解除」選択⇒●

オリジナルの祝日を登録する

図(メニュー) ⇒「カレンダー設定」選択⇒⑥⇒「祝日 設定」選択→●→・ (「プライベート祝日設定」選択) → 未登録の祝日選択 ▶● → 祝日名称入力 ▶● → 年月日入 力▶●▶周期選択▶●▶☑(保存)

オリジナルの祝日を編集する

図(メニュー)⇒「カレンダー設定」選択⇒●⇒「祝日 設定 | 選択 ▶ ● ▶ ・ (「プライベート祝日設定 | 選択) ▶ 編集する祝日選択▶◎(メニュー)▶「編集」選択▶●▶ 「祝日名称:」選択▶◉▶祝日名称入力▶◉▶「日付:」 選択◆●◆年月日入力◆●◆周期選択◆●◆▼(保存)

補足▶ ● あらかじめ登録されている祝日は削除/編集できません。

● オリジナルの祝日は最大10件まで登録できます。

簡単な操作でカレンダーにスタンプを貼り付ける (スタンプ貼付) ことができます。

■月表示(1ヵ月表示)で利用できます。

ツール → ツール1 (※) → カレンダー メニュー

日選択▶2憑▶スタンプ選択▶●

補足▶ その他の項目を登録するときは、予定の編集を行ってくだ さい。(**愛P.12-7**)

アラーム動作 アラーム 動作時のアラーム音量やバイブ動作、ま たはマナーモード時の設定をします。

顕現郷アラーム音量:音量3、バイブ:Off、マナーモード時設定:鳴らさない

メニュー シール ⇒ ツール1 (※) ⇒ カレンダー アラーム音量を設定する

図(メニュー)⇒「アラーム動作設定」選択⇒●⇒「ア ラーム音量: |選択▶●●● (音量調節) ▶●

バイブ動作を設定する

図(メニュー) ⇒「アラーム動作設定」選択⇒● 「バイ ブ:| 選択 ▶ ◉ ▶ 「On | /「音連動 | /「Off | 選択 ▶ ◉

マナーモード時のアラームを設定する

図(メニュー)⇒「アラーム動作設定」選択⇒⑥⇒「マ ナーモード時設定: |選択▶●▶「鳴らす」/「鳴らさ ない」選択▶●

■「鳴らす」選択時:上記操作のあと「はい」選択●●

予定を登録する

カレンダーに予定を登録して管理できます。

●カレンダーの予定は、予定リスト(『全 P.12-8)の用件と合わ せて、最大300件まで登録できます。

ツール

⇒ ツール1(※) ⇒ カレンダー

登録する日を選び、●を押す。

ク「<新規登録>」を選び、**●**を押す。

🧣 件名を入力し、 🖲 を押す。

●32文字以内で、必ず入力してください。

◢ 開始日時を入力し、●を押す。

終日をチェック/解除できます。 (終日をチェックしたときは、このあと操作7へ進みま す。)

【「終了:」を選び、●を押す。

🖍 終了日時を入力し、 🍑を押す。

ブ「カテゴリ:」を選び、**●**を押す。

♀ カテゴリを選び、●を押す。

●アラームを設定しないときは、このあと操作13へ進みます。 「終日をチェックしたときは、繰り返しの設定(*図*変**P.12-**6) をしたあと、操作13へ進みます。]

♀「アラーム:」を選び、**●**を押す。

1↑「アラーム通知時間:」を選び、**●**を押す。

「開始時刻 ₁ ~ 「 1 時間前 ₁ のいずれかを選び、 ●)を 押す。

- アラーム日時を指定:「その他」選択
 ● アラーム通知日 時入力⇒●
- アラーム音 / ムービー、鳴動時間の設定: © P.12-5

12 ☑(OK)を押す。

- ●画面右下に「OK」が表示されないと きは、隠るを押します。
- ■繰り返しの設定: ② P.12-6

13「場所:」を選び、**●**を押す。

【 予定の場所を入力し、 ●を押す。

最大16文字まで入力できます。

15「内容:」を選び、**●**を押す。

16 予定の内容を入力し、**●**を押す。

- 最大128文字まで入力できます。
- シークレットの設定: © P.12-6

′▽(保存)を押す。

予定が登録されます。

他の機器との間で予定をやりとりすると、相手機によって 注音 は表示される日時情報などが異なることがあります。

補足▶ まだ設定時刻になっていない予定がある日は、待受画面に · 飴」(アラームあり) または「歯」(アラームなし) が表示さ れます。(その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。)



予定登録の画面

アラーム設定の指定時刻になると

アラーム設定の内容に従って、お知らせします。

- ●アラーム設定を「**予告アラームなし**」にしているときは、何 も動作しません。
- ●画面ピクチャー(『全で P.9-3)を設定しているときは、設定画 像が表示されます。また、画像付きSMAFファイルをアラーム 音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表 示されます。

アラーム音を停止する

■アラーム動作中に次の操作を行います。

〒(停止)/同/駅間/回

登録した予定を確認する

■アラーム動作中に、登録した予定の確認をするときは、次の操 作を行います。

- 補足▶ 通話中や動画撮影中にアラーム時刻になっても、アラー ムは動作しません。このときは、通話や撮影終了後回を 押すと、アラームが動作します。
 - ●アラーム動作中に着信があったときは、アラームの動作 は終了します。同で通話終了後、待受画面に戻るとイン フォメーションが表示されます。

予定の各種設定

●以下の操作は、P.12-4操作12のあとの予定登録の画面で行いま す。操作後、予定登録の画面に戻りますので、予定の登録を 完了してください。

アラーム音の種類を設定します。

類U購アラーム1

固定データを利用する

「アラーム: |選択▶⑥▶「アラーム音/ムービー: |選 択▶●▶「固定データ」選択▶●▶アラーム音選択▶ (OK)

- 再生:アラーム音選択後回(再生)
 - ■再生の停止:再生中に 図 (停止)

固定データ以外を利用する

「アラーム: |選択▶●▶「アラーム音/ムービー: |選 択▶●▶「着うた・メロディ」/「ミュージック」/ 「ムービー」/ 「着信音 Flash®」選択→ ● → アラーム音 選択**▶**● ▶ ☑ (OK)

- 再生:アラーム音選択後回(再生)
 - 再生の停止: 再生中に 騒響

アラームを何秒間鳴らすかを設定します。

調地頭10秒

「アラーム:」選択▶●▶「鳴動時間:」選択▶●▶時 間選択▶◉▶☞(OK)

時間を入力して設定:時間選択時に「その他」選択 ● 鳴動時間入力▶●▶▼ (OK)

繰り返し設定 予定の繰り返し(1回のみ、毎日、毎週、毎月、毎年)を設定します。

類址顔 1回のみ

1回だけの予定を登録する

「繰り返し:」選択▶●▶「1回のみ」選択▶●

繰り返しの予定を登録する

「繰り返し:」選択◆⑥◆「毎日」~「毎年」選択◆⑥◆ 繰り返し回数(00~99)入力◆⑥

- 予定の日を29~31日に設定して「毎月」を選んだときは、29~31日が存在しない月では、予定は設定されません。
- ●「毎年」を選んだときは、繰り返し回数の指定はできません。
- 繰り返し回数を「00」にしたときは、「期限なし」に設定されます。

シークレット 設定

予定をシークレットデータに設定します。

調心期 (同じ)

「シークレット設定:」選択◆

●

◆ 「On」選択◆●

- ●シークレットデータを確認するときは、シークレットモード (**心変 P.9-27**) にしてください。
- ◆シークレット設定を解除するときは、シークレットモード (『倉P.9-27) にしたあと、予定の編集(『倉P.12-7) を行います。(上記操作の「On」の代わりに「Off」を選びます。)

予定を確認する

メニュー

ツール

▶ ツール1 (※) ▶

カレンダー

- **】** 予定を確認する日を選び、**●**を押す。
 - ■日付を指定して確認: 図(メニュー) → 「指定日付へ移動」選択→⑥→「指定日」選択→⑥→指定日入力→⑥
 - 今日の予定を確認: 図 (メニュー) → 「指定日付へ移動」選択 → ⑥ → 「今日」選択 → ⑥

- 2 予定を選び、●を押す。
 - 予定をメール送信: 図(メニュー) ⇒ 「送信」選択 ⇒ ⇒ 「メール添付」選択 ⇒ ● ⇒ メール作成 / 送信(『管 P.14-7操作3以降)
- 🙎 確認を終了するときは、 💹 を押す。

予定の件数を確認する

- ■左記操作1のあと、次の操作を行います。
 - ◎(メニュー)▶「メモリ確認」選択▶●

シークレット設定を一時的に解除する

- ■カレンダー画面で、次の操作を行います。
 - 図 (メニュー) → 「シークレットー時解除」選択 → → 操作用暗証番号 (4ケタ)入力 → ●
 - このあとメインメニューに戻ると、再びシークレット設定になります。

予定を検索する

メニュー

ツール

> ツール1(※)

カレンダー

- ¶ 図 (メニュー)を押す。
- **7**「件名検索」を選び、**●**を押す。
- **3** 検索語を入力し、**●**を押す。
 - 最大32文字まで入力できます。
- **▲** 予定を選び、**●**を押す。

予定を編集する

メニュー ▶ ツール 1 (※) ▶ カレンダー

】 予定を編集する日を選び、**●**を押す。

2 予定を選び、図(メニュー)を押す。

3「編集」を選び、**●**を押す。

▲ 編集する項目を選び、**●**を押す。

●編集方法は、登録時と同様です。

5 編集が終われば、☑(保存)を押す。

予定を削除する

1件削除/ 1日削除 予定を1件ずつまたは1日単位で削除します。

メニュー ▶ ツール 1 (※) ▶ カレンダー

指定した予定を1件ずつ削除する

予定を削除する日選択 ◆ ● ◆ 削除する予定選択 ◆ 図 (メニュー) ◆ 「削除」選択◆ ● ◆ 「1件」選択◆ ● ◆ 「1件」選択◆ ● ◆ 「はい」選択◆ ●

指定した日の予定をすべて削除する

予定を削除する日選択 ▶ 図 (メニュー) ▶ 「削除」選択 ▶ ● ▶ 「1日」選択 ▶ ● ▶ 「はい」選択 ▶ ●

今週削除/ 週表示のとき、今週または先週までの予定を削除 先週まで削除 します。

メニュー ▶ ツール → ツール1(※) → カレンダー

今週の予定をすべて削除する

予定を削除する週の日選択→◎(メニュー)→「削除」選択→◎→「今週」選択→◎→「はい」選択→◎

先週までの予定をすべて削除する

予定を削除する翌週選択→◎(メニュー)→「削除」選択→⑥→「先週まで」選択→⑥→「はい」選択→⑥

今月削除/ 月表示のとき、ひと月単位または先月までの予定 先月まで削除します。

メニュー ▶ ツール1(※) ▶ カレンダー

今月の予定をすべて削除する

予定を削除する月選択→◎(メニュー)→「削除」選択
→⑥→「今月」選択→⑥→「はい」選択→⑥

先月までの予定をすべて削除する

予定を削除する翌月選択→◎(メニュー)→「削除」選択→⑥→「先月まで」選択→⑥→「はい」選択→⑥

2ヵ月削除 2ヵ月表示のとき、表示中2ヵ月分の予定を削除します。

予定を削除する2ヵ月選択→◎ (メニュー)→「削除」 選択→◎ →「2ヵ月」選択→◎ →「はい」選択→◎

全件削除 すべての予定を削除します。

メニュー ▶ ツール → ツール 1 (※) → カレンダー

図(メニュー)→「削除」選択→⑥→「全件」選択→⑥→操作用暗証番号(4ケタ)入力→⑥→「はい」選択→⑥